

PRODOTTO  
NUOVO

# SERRATURA INVISIBILE REMOCK LOCKEY

- LA SOLUZIONE DEFINITIVA CONTRO I FURTI -



- Anti-Bumping
- Anti-grimaldello
- Antiscivolo

*“La soluzione definitiva  
contro i furti.”*

**dicam**  
soluzioni per la tua sicurezza

**DISTRIBUTORE UFFICIALE**



## REMOCK LOCKEY NUOVO CONCETTO DI SICUREZZA

È una nuova serratura di sicurezza invisibile, antiscasso ed antintrusione senza elementi esterni. Remock Lockey aumenterà in modo significativo la vostra protezione, poiché è impossibile forzare da fuori. Remock Lockey si apre e si chiude senza una chiave, funziona mediante telecomando.

### REMOCK Lockey

#### SERRATURA INVISIBILE DI SICUREZZA



Facile installazione per qualsiasi tipo di porta o finestra  
Dotato di potente adesivo per montaggio su porte o finestre di vetro  
Solo per uso interno  
Sistema di sblocco interno per le emergenze  
Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza): 95x150x39 mm.  
4 Radiocomandi inclusi in dotazione  
Allarme per la sostituzione della batteria

#### Che cosa è Remock Lockey?

Remock Lockey è una serratura di sicurezza innovativa senza elementi visibili dall'esterno. Essa aumenta in modo significativo.

#### Come faccio ad aprire o chiudere la porta?

Remock Lockey è aperta e chiusa senza chiave, funziona tramite telecomando. Il suo campo d'azione parte da circa 5 metri dalla porta.

#### Può essere duplicato il radiocomando?

I radiocomandi non possono essere copiati. Sono dotati di un sistema di comunicazione cifrata che varia per apertura e chiusura.

#### Quanti radiocomandi possono essere collegati ad ogni serratura?

Ogni serratura può essere aperta da 16 radiocomandi.

#### Cosa succede in caso di smarrimento o furto del radiocomando?

E' necessario effettuare il processo di eliminazione di tutti i radiocomandi, come indicato nel manuale utente. Da quel momento tutti i radiocomandi non sono più attivi e bisogna ripetere il processo di collegamento

#### E' possibile installare più di una serratura Remock Lockey su una stessa porta?

Sì, è possibile e possono, se lo si desidera, essere anche tutte aperte da uno stesso radiocomando. Infatti uno stesso radiocomando può aprire illimitate serrature installate sulla stessa porta o su porte differenti.

#### Che tipo di batterie bisogna usare e quanto tempo durano?

Remock Lockey funziona con due batterie alcaline AA, mentre i telecomandi con le batterie Cr2032. La durata stimata, con un consumo medio di 20 aperture/chiusure quotidiane, è di circa sei mesi.

#### Cosa succede se si esauriscono le batterie?

Circa 30 giorni prima che le batterie si esauriscano il Led posto sul corpo della Remock Lockey inizia a lampeggiare aumentando il numero di segnali acustici ogni volta che la porta viene aperta o chiusa. Inoltre anche se le batterie dovessero esaurirsi Remock Lockey riesce comunque a fare un'ultima apertura.

## COMPONENTI DEL KIT DI SICUREZZA



1. Corpo della serratura
2. Piastra di montaggio
3. Piastra di chiusura
4. Quattro telecomandi
5. Due batterie alcaline AA
6. Elementi di fissaggio (viti)
7. Cilindri di centraggio
8. Chiave Allen



## PRODOTTI COMPLEMENTARI

TELECOMANDO  
AGGIUNTIVO



ESPOSITORE  
PER CAMPIONE

